

Instellen van een oproepomleiding

Met gebruik van de functietoets oproepomleiding

Inschakelen:

1. Druk op de functietoets oproepomleiding
2. Toets het telefoonnummer is met een extra "0" voor de buitenlijn
3. Druk op het pijltje omlaag naar Aan
4. Druk op de <OK> toets
5. Ter controle gaat het lampje van de functietoets en de "i" branden

Uitschakelen:

1. Druk op de functietoets oproepomleiding
2. Het lampje van de functietoets en de "i" gaan uit

Met gebruik van de functietoets oproepomleiding

Inschakelen:

1. Houd de menu-toets (toets onder <ABC>) lang ingedrukt
2. Druk op het pijltje omlaag naar "Oproepafleiding"
3. Druk op <OK>
4. Druk op <OK> voor "Oproepafleiding"
5. Kies voor "Direct", "Na bepaalde tijd" of "Bezet"
6. Druk op <OK>
7. Toets het telefoonnummer is met een extra "0" voor de buitenlijn
8. Druk op het pijltje omlaag naar "Externe oproepen" en druk op <OK>
9. Kies de optie "Interne oproepen", "Externe oproepen" of "Interne en Externe oproepen" doorschakelen
10. Druk op het pijltje naar "Aan" en druk op <OK>
11. Druk 3x op de <ESC> toets tot het toestel weer in ruststand staat.

Uitschakelen:

1. Houd de menu-toets (toets onder <ABC>) lang ingedrukt
2. Druk op het pijltje omlaag naar "Oproepafleiding"
3. Druk op <OK>
4. Druk op <OK> voor "Oproepafleiding"
5. Kies de optie waar de doorschakeling actief is met de pijltjestoets
6. Druk op <OK>
7. Druk op het pijltje omlaag naar "Uit" en druk op <OK>