

Instellen van de begroetingstekst van de voicemail

1. Zorg dat de telefooncentrale op de **juiste tijdsturing** staat
2. Bel naar de voicemail (toestelnummer: 99)
3. Toets uw pincode van uw mailbox (standaard: 0000)
4. Kies optie 3, centrale instellingen
5. Kies optie 1, onthaalboodschappen (begroetingen)

Het systeem kent een standaard begroetingstekst en 7 persoonlijk ingesproken teksten. Men dient eerst een of meerdere teksten in te spreken en vervolgens de juiste tekst te selecteren.

6. Kies de juiste onthaalboodschap (keuze 1 t/m 7)
7. Kies optie 1 om de opname te starten en * om de opname te stoppen
8. Kies optie 2 om de opname te beluisteren
9. Kies # om terug te keren naar het vorige menu
10. Kies optie 8 om de juiste onthaalboodschap te selecteren
11. Kies de gewenste onthaalboodschap

Hierna kan de verbinding worden verbroken.

Het selecteren van de juiste begroeting moet voor *elke tijdsturing* worden uitgevoerd. Per tijdsturing kan dezelfde tekst worden geselecteerd, maar ook een andere tekst. Zo maakt het systeem het mogelijk om naast de nachtstand een andere begroeting af te spelen tijdens de lunchtijd of tijdens de vakantie.